

DX1 II

入门指南


1. 了解您的设备



2. 连接输入源

USB输入: 连接电脑后, 可同时传输数据并为DX1 II供电。连接手机、Nintendo Switch等供电能力不足的设备时, 可使用USB一分二线 (不附赠), 将DX1 II分别连接至信号源和外部电源。


光纤输入: 连接光纤信号源时, 需通过USB接口外接DC 5V电源供电。



3. 连接输出设备

3.1 连接放大器或有源音箱


可连接到DX1 II的RCA单端输出或4.4mm立体声平衡输出, 连接前请关闭放大器或者有源音箱, 以免损坏设备。



3.2 光纤输出连接

DX1 II还具备光纤输出功能, 可用于连接解码器等设备。

注意: 光纤输出音量默认固定为最大值, 无法调节。连接或播放前, 请先调低其他设备的音量。如需调节光纤输出音量, 请参阅说明书“4.2 音量设置”。



3.3 连接耳机/耳麦

支持3.5mm和4.4mm两种耳机接口, 其中3.5mm接口兼容CTIA标准耳麦。

耳麦使用视频教程:

<https://www.toppingaudio.com/zh/supports?search=DX1+II&tab=video-tutorial>



4. 短按旋钮选择您想要的输入



5. 输出设置

默认全部输出, 无需设置。

6. 调低音量



7. 播放音乐并且将音乐音量调节到合适的位置

